Univerzalni daljinec za klimatske naprave K-1028E

Navodila za uporabo · 1000 v 1 · več kot 190 znamk



Predstavitev

Daljinec K-1028E je namenjen upravljanju klimatskih naprav različnih znamk in modelov. Odlikujejo ga hitro iskanje kode, nizka poraba energije, velik doseg signala, preprosta nastavitev in velik LCD zaslon z uro in osvetlitvijo.

Tipke in prikazi

1 – oddajanje signala
2 – hitrost ventilatorja
3 – smer pihanja
4 – LIGHT, osvetlitev zaslona
5 – TEMP ▲, višja temperatura
6 – MODE, način delovanja
7 – A.SWING, samodejno pihanje
8 – M.SWING, ročna smer pihanja
9 – TIME OFF, časovnik za izklop
10 – TIME ON, časovnik za vklop
11 – SET, nastavitev
12 – CLOCK, ura
13 – prikaz načina delovanja
14 – prikaz temperature
15 – koda / časovnik
16 – ON/OFF, vklop/izklop
17 – WIND, hitrost ventilatorja
18 – TEMP ▼, nižja temperatura
19 – F.COOL, hitro hlajenje
20 – F.HEAT, hitro gretje
21 – OK, potrditev

Vstavljanje baterij

1. Odstranite pokrov na zadnji strani in vstavite dve novi bateriji AAA (pazite na + in −).
2. Zaprite pokrov. Na zaslonu se prikaže ura.

Nastavitev – izberite enega od treh načinov

Način A – hitro iskanje po znamki

1. Vklopite klimatsko napravo in usmerite daljinec proti njej.
2. Pritisnite in držite tipko, ki pripada vaši znamki (tabela spodaj), dokler klima ne zapiska in se zažene.
3. Spustite tipko. Nastavitev je končana.



Način B – ročni vnos kode

1. Poiščite kodo svoje znamke v tabeli kod (npr. HAIER 001–019).
2. Držite tipko SET 3 sekunde, da koda začne utripati.
3. S tipkama TEMP ▲ / ▼ izberite kodo.
4. Pritisnite OK. Preizkusite delovanje; če klima ne odziva, ponovite z naslednjo kodo.

Način C – samodejno iskanje kode

1. Vklopite klimo in usmerite daljinec proti njej.
2. Držite tipko SET približno 6 sekund, da se koda na zaslonu začne spreminjati.
3. Daljinec samodejno preizkuša kode. Ko klima zapiska in se vklopi, takoj pritisnite OK.

Preverjanje funkcij

Preizkusite vse tipke (razen TEMP in SET). Če delujejo, je koda pravilna. Če katera ne deluje, ponovite nastavitev z naslednjo kodo iz razpona vaše znamke.

Nastavitev ure in časovnika

1. Držite CLOCK 3 sekunde, da ura utripa. S TEMP ▲ / ▼ nastavite čas in potrdite s CLOCK.
2. Za časovnik pritisnite TIME ON ali TIME OFF in nastavite čas. Ko na klimi zasveti lučka časovnika, je časovnik nastavljen.

Opozorila

- Daljinec deluje le, če sprejemnik klimatske naprave deluje pravilno.
- Daljinec upravlja samo funkcije, ki jih vaša klima podpira.
- Če daljinca dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije. Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ob motnjah v delovanju odstranite baterije, počakajte nekaj minut in jih ponovno vstavite.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Izrabljenih baterij in odsluženega daljinca ne mečite med gospodinjske odpadke.

Tabela kod

ACSOM	980
ADC	861
AIDELONG	293-295
AITE	296-299
AKIRA	796-797
ALPIN	989-991, 998
AMCOR	501, 508, 509, 532, 973, 978, 979
AMICO	982
AOKE	301-302
AOLI	300
APTON	862
AUCMA	210-229
AUX	180-199
BAIXUE	299
BEIJINGJINDIAN	304
BIG-THUMB	331
BOERKA	630, 305-306
BORLER	307
BOSHI	310
BOSHIGAO	308-309
CAIXING	311
CHANGFENG	190
CHANGFU	835-838
CHANGHONG	060-079
CHANGLING	312-323
CHENGYUAN	324
CHIGO	080-099
CHUANGHUA	325-328
CHUANYAN	861
CHUNLAN	170-179
COLROLLA	861
CONROWA	337-341
CONSUL	993
CORONA	760-769
CROWN	861
DAEWOO	332-333
DAIKIN	740-759
DAJINXING	329-330
DAKE	861
DAOTIAN	821-824
DELONGHI	900
DONGXIA	334-335
DONGXINBAO	260-268
DUNAN	336
ELCO	982
ELECTER	981-986
ELECTROLUX	471-474
FEDDERS	878
FEIDEIRICH	879
FEIGE	829-830
FEILU	240-249
FERROLI	901
FIRST	864
FRESTECH	270-279
FUJITSU	700-719
GALANZ	140-149
GARRIER (Carrier)	690-699, 890-899
GEER	342-343
GLEE	280
GOLDSTAR	303
GREE	000, 020-039
GUANGDA	345-346
GUQIAO	344
HAIER	001-019
HELTON	863
HEMILTON	095
HICON	391-392
HISENSE	230-239
HITACHI	640-659
HONGYI	347
HUABAO	100-109
HUAGAO	348
HUAKE	349-350
HUALING	150-169
HUAMEI	351-352
HUANGHE	353
HUAWEI	281
HUIFENG	354-357, 360
HYUNDAI	780-789
INYCIN	475-483
JIALE	358
JIANGNAN	359
JINBEIJING	361-362
JINDA	491-492
JINSONG	363-365
JMSTAR	360
JOHNSO	282
KANGLI	368-370
KELONG (Kelon)	110-119
KLIMATAIR	797-800
KONKA	366-367
KRIS	804-805
KT02_D001	283
KT02_D002	284
KTY001	285
KTY002	286
KTY003	287
KTY004	288
KTY005	289
LG	600-609
LIANGYU	780
LIKEAIR	386-387
LITTLESWAN	453
LONGHE	861
LOREN-SEBO	801-803
MCQUAY	790-795
MD (Midea)	040-059
MEILING	388-391
MINGXING, BOYIN	290
MITSUBISHI	551-599
MITSUKA	904
NATIONAL / PANASONIC	660-689
NIKKO	810-811
NISO	398-399, 497
NORCA	994
OLYMPUS	995-996
OPAL	997
PANDA	464-466
PEREG	998
PILOT	902
PINSHANG, XINHUABAO	290
PUYI	862
QIXING	393
RAYBO	371-383
RHOSS	903
RICAI	394
RIJIANG	395-397
ROWA	383-385
SACON	414

SAMSUNG	610-629
SANYO / NEC	500-550, 860
SANZUAN	190
SAPORO	861
SAST	450-452
SENSOR	860
SERENE	499
SHAMEI	400
SHANGLING	403-409
SHANXING	401-402
SHANYE	862
SHARP	720-739
SHENBAO	410-411
SHENGFENG	412
SHENGFENGFEILU	413
SHINCO	200-209
SHINING	415
SHUANGLU	416-418
SIGMA	447
SOGO	291
SONGLINXIA	862
SONGXING	419
SOVA	292, 420
SOWA	862-863
SOYEA	421-422
SPEED	987
SRTC	423
STARIGHT-AIRCON	880
SUNBURG	817-820
TADIAIR	501, 508, 509, 532
TADIRAN	501, 508, 509, 532, 630, 969, 978, 979, 991
TAIYA	862
TCL	120-139
TEAC	850-859
TECO	831-834
TIANJINKONGTIAO	424
TIANYUAN	425-428
TOBO	250-269
TONGLI	429-430
TOSHIBA	630-639
TOYO	825-828
TRANE	812-816
UNI-AIR	368-369
UTTLEDUCK	454-456
VAILLANT	000-059, 080-099, 124-129, 134-149, 720-739, 936-940
WANBAO	431-433
WANGZI	861
WEILI	434-443, 553-576
WEITELI	444
WHIRLPOOL	770-774
WUFENG	445-446
XILENG	448-449
XINGHE	462-463
XINLE	457-460
XINLING	461
XIONGDI	862
YAIR	467-471, 044
YAOMA	470
YIDONG	499
YORK	775-779
YUTU	484-490
ZHONGYI	493-494
ZUODAN	495
DIY	044, 090, 092, 095
DRUGE ZNAMKE (OTHER)	496, 498, 821-828, 839-849, 865-877, 905-976, 999

Proizvajalec in uvoznik

Proizvajalec: CN-xinlong electronics co., LTD, No.150 Tianyang north road, Qinlan town, TianChang city, Anhui province, Kitajska
Uvoznik in odgovorna oseba v EU: BOREA IT d.o.o., Budanje 6G, 5271 Vipava, Slovenija, bostjan@pracek.si
Identifikacija izdelka: K-1028E, univerzalni IR daljinski upravljalnik za klimatske naprave. Izdelek je skladen z Uredbo (EU) 2023/988 in nosi oznako CE. Baterije niso priložene.
Video navodila: pracek.si/daljinci-za-klime/navodila · **Prodaja:** boljedoma.si

Imena znamk so last njihovih imetnikov in so navedena le za opis združljivosti.